

# AIR L(リモコン)キー電池交換方法

F22とT20では電池の交換方法及び電池の種類が違いますので、  
交換前にどちらのキーをご利用かご確認下さい。

## < F22の場合 >



電池

CR1616

1. キーヘッド裏面にあるネジ1本を取り外して下さい。



2. 図のようにドライバーなどを差し込むと電池がはずれます。



3. 電池(CR1616)を交換して下さい。  
(+極が上面)



## < T20の場合 >



電池

CR1220

1. キーヘッド裏面にあるネジ2本を取り外して下さい。



2. 電池部分をおおっている防水シールをはがして下さい。

防水シールは電池交換後も必要です。



3. 図のようにドライバーなどを差し込むと電池がはずれます。電池(CR1220)を交換して、防水シートを貼り直して下さい。  
(+極が上面)

