

シリンダーキャップ 取付説明書

※全ての製品を取付け後、正常に作動しているか必ず確認して下さい

1 対応扉厚

対応扉厚はDt=36~66

2 ベースA（ベースB）の取り付け

扉に取り付いているシリンダーカラーを引張りながら、ベースA（ベースB）を扉とシリンダーカラーの間に挟み込んで下さい。

注）ベースA（ベースB）の取り付け位置に左右上下はありません。

3 ベースB（ベースA）の取り付け

同様に、ベースB（ベースA）を扉とシリンダーカラーの間に挟み込み、ベースAとベースBの突起同士が噛み合わさるよう取り付けてください。

4 フタの取り付け

フタを押し込むようにして、取り付けてください。

注）「カチッ」と音が鳴るまで押し込んでください。

