

# プッシュプルハンドル錠（外開用） 取付説明書



\*全ての製品を取付け後、正常に作動しているか必ず確認して下さい。

## 1 扉、枠の切欠き

切欠き図に従って、扉、枠に切欠きをして下さい。


## 2 錠ケースの取付け

ラッチボルトの向きが扉の勝手に合うよう、錠ケースを回転させ取付ネジで扉に取付けて下さい。



## 4 ストライクの取付け

ストライクとトロヨケを取り付ネジで取付けて下さい。



## 3 ハンドルの取付け

室外側より外部側ハンドルのガイド足を錠ケースの切欠きに合わせて差し込んで下さい。

内部側ハンドルを切欠きに嵌め込み、ハンドル取付ネジでしっかりと取付けて下さい。

(扉厚の適応範囲内でご使用ください)

